



PRODUCT **BESCHRIJVING**

KL1000



LockersandMore BV
van Heemstraweg 19C
6657 KD Boven-Leeuwen
T: +31 487 59 26 38
W: www.lockersandmore.nl
KvK: 073918962
Bank: NL56RAB00337481350
BTW: NL 8597.09.851.B01



Product beschrijving

KL1000

1.	Codes	3
1.1	De grondbeginselen	3
1.2	Functies	3
2.	Bedieningsinstructies	4
2.1	Mastercode	4
2.2	Submastercode	4
2.3	Gebruikerscode	4
2.4	Specialistcode	4
3.	Meldingen / Procedures	5
3.1	Procedure kwijtgeraakte code	5
3.2	Straftijd	5
3.3	Batterijvermogen	5
	Batterij bijna op	5
	Opheffing bij storing in batterij	5
4.	Programmering	6
4.1	Mastercode	6
4.2	Submastercode	6
4.3	Gebruikerscode	6
4.4	Speciale mastercode opdrachten	6

1. Codes

1.1 De grondbeginselen

Kitlock heeft 4 code levels beschikbaar:

- A) Master Code
- B) Sub-Master Code
- C) Gebruiker Code
- D) Technician Code

Het slot is voorzien van twee fabrieks instelling codes:

Mastercode: 11335577

Gebruikers Code: 2244

- Bij installatie moeten de mastercode en gebruikerscode onmiddellijk worden gewijzigd.
 - Alle mastercodes en submastercodes bestaan uit 8 cijfers.
 - Alle gebruikerscodes bestaan uit 4 cijfers.
 - Alle specialistcodes bestaan uit 6 cijfers.
 - De tijd waarna het slot open gaat, is ingesteld op 4 seconden.
-

1.2 Functies

Vóór het programmeren selecteert u de meest passende functie voor de toepassing: A) of B) -
Zie de speciale configuratie-opdrachten voor de Mastercode.

A) PRIVÉ-GEBRUIK

Belangrijke opmerking: Dit is de standaardfunctie die al in nieuwe sloten vooraf is geprogrammeerd. Dit is de meestvoorkomende functie die wordt toegepast wanneer dezelfde code herhaaldelijk wordt gebruikt.

B) ALGEMEEN GEBRUIK

De gebruiker voert zijn/haar eigen persoonlijke code van vier cijfers in.

Hiermee wordt het slot vergrendeld. Dezelfde code wordt slechts één keer ingevoerd om het slot te openen voordat de code wordt gewist en klaar is voor de volgende nieuwe gebruiker. Deze functie wordt gebruikt bij toepassingen met meerdere bezettingen voor korte termijnen, d.w.z. een kluisje in een sporthal.

Opmerking: De KitLock bevat een toetsenpaneel met 10 toetsen en de toets #. De toets # is verborgen onder de hendel wanneer deze zich in vergrendelde positie bevindt.

Het slot heeft de volgende codeniveaus:

2.1 MASTERCODE

De Mastercode:

Openen van het slot

Mastercode wijzigen

Instellen / Wijzigen / Verwijderen van de Submastercode en Gebruikerscode

Selecteren tussen privé- en algemene functies

Activeren/deactiveren Specialistcode

2.2 SUBMASTERCODE

De Submastercode:

Openen van het slot

Submastercode wijzigen

Instellen / Wijzigen / Verwijderen de Gebruikerscode

2.3 GEBRUIKERSCODE

De Gebruikerscode:

Openen van het slot

Gebruikerscode wijzigen

2.4 SPECIALISTCODE

De Specialistcode:

Het slot openen

Een code kan niet worden geprogrammeerd in meer dan één niveau.

3. Meldingen / Procedures

3.1 Procedure bij kwijtegeraakte code

(Voor deze procedure moet de deur open zijn.)

- Verwijder de achterste bevestigingsbout en draai het slot over de rand van de deur om toegang tot het batterijcompartiment te krijgen.
- Verwijder een batterij.
- Houd de toets 1 ingedrukt, vervang de batterij, en als de blauwe LED twee keer knippert, laat u de toets 1 los. Druk binnen drie seconden drie keer op de toets 1. De blauwe LED knippert twee keer en het slot keert terug naar de in de fabriek ingestelde mastercode 11335577 en alle andere opgeslagen instellingen worden gewist.

3.2 Straftijd

- Als er drie verkeerde codes worden ingevoerd, wordt het slot 10 seconden uitgeschakeld.

3.3 Batterijvermogen

- De batterijduur is geschat op 15 duizend openingen, van elk 4 seconden. van 2x AAA batterijen 1,5v.

3.4 Batterij bijna op

- Wanneer het batterijvermogen bijna op is, knippert de • rode LED 3 keer voordat de • blauwe LED-lampjes de code accepteren. Plaats zo spoedig mogelijk nadat dit is gebeurd, nieuwe batterijen. Het slot zal als de batterij bijna op is, nog 100 keer open gaan.

3.5 Opheffing bij storing in batterij

De KitLock is zodanig ontworpen dat er een externe PP3-batterij tegen de contactpunten rondom de blauwe en rode LED's kan worden geplaatst, zodat het slot kan worden geopend om de batterijen te vervangen, mocht dit probleem zich voordoen.

De procedure is als volgt:

- Plaats de contactpunten van de PP3-batterij tegen de contactpunten rond de blauwe en rode LED's.
- De positieve +PP3-aansluitklem tegen het rode LED-contactpunt en de negatieve –PP3-aansluitklem tegen de blauwe LED.
- Voer de mastercode in.
- De motor trekt de vergrendelingspin nu terug, zodat het slot kan worden geopend.
- Breng nieuwe batterijen aan door de bovenste bevestigingsbout te verwijderen en het slot omlaag over de rand van de deur te draaien. Breng het slot weer aan.

Product beschrijving

4. Programmering

Voor het programmeren moet de kluis zich in de open stand bevinden, met de toets # zichtbaar. Elke programma-opdracht moet beginnen door op de toets # te drukken, gevolgd door de mastercode, de sub-mastercode of de gebruikerscode.

4.1 Mastercode

WIJZIGEN VAN DE MASTERCODE

#Mastercode • 01 • Nieuw Mastercode • Nieuw Mastercode ••

Voorbeeld: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••

Resultaat: Mastercode is gewijzigd in 12345678.

DE GEBRUIKERSCODE INSTELLEN OF WIJZIGEN

#Mastercode • 02 • User Code ••

Voorbeeld: #11335577 • 02 • 9999 ••

Resultaat: Nieuw Gebruikerscode 9999 nu in werking.

VERWIJDEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE

#Mastercode • 03 ••

Voorbeeld: #11335577 • 03 ••

Resultaat: Gebruikerscode verwijderd.

DE SUBMASTERCODE INSTELLEN OF WIJZIGEN

#Mastercode • 04 • Submastercode • Submastercode ••

Voorbeeld: #11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 ••

Resultaat: Submastercode 87654321 nu in werking.

VERWIJDEREN VAN DE SUBMASTERCODE

#Mastercode • 05 • 05 ••

Voorbeeld: #11335577 • 05 • 05 ••

Resultaat: Submastercode verwijderd.

HET BATTERIJNIVEAU CONTROLEREN

#Mastercode • 09 ••

Voorbeeld: #11335577 • 09 ••

Resultaat: Zowel de • rode LED als de • blauw LED zullen knipperen om de huidige batterijstatus aan te duiden:

•• •• •• Meer dan 80% opgeladen

•• •• •• Tussen 50%-80% opgeladen

•• •• Tussen 20%-50% opgeladen

•• Minder dan 20% opgeladen



4. Programmering

4.2 Submastercode

WIJZIGEN VAN DE SUBMASTERCODE

#Submastercode • 06 • Nieuw Submastercode • Nieuw Submastercode ••

Voorbeeld: #87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 ••

Resultaat: Submastercode is gewijzigd in 10101010.

DE GEBRUIKERSCODE INSTELLEN OF WIJZIGEN

#Submastercode • 07 • User Code ••

Voorbeeld: #87654321 • 07 • 6666 ••

Resultaat: Nieuw Gebruikerscode 6666 nu in werking.

VERWIJDEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE

#Submastercode • 08 ••

Voorbeeld: #87654321 • 08 ••

Resultaat: Gebruikerscode verwijderd.

4.3 Gebruikerscode

WIJZIGEN DE GEBRUIKERSCODE

#Gebruikerscode • Nieuw Gebruikerscode • Nieuw Gebruikerscode ••

Voorbeeld: #2244 • 6688 • 6688 ••

Resultaat: Nieuw Gebruikerscode 6688 nu in werking.

4.4 Speciale mastercode

INSTELLEN A) PRIVÉ-GEBRUIK

#Mastercode • 26 ••

Voorbeeld: #11335577 • 26 ••

Resultaat: Het slot keert terug naar de standaardfunctie A) Functie voor privé-gebruik. De in de fabriek ingestelde gebruikerscode 2244 werkt nu herhaaldelijk totdat het slot opnieuw wordt geprogrammeerd.

INSTELLEN B) ALGEMEEN GEBRUIK - EENMALIG INVOER VAN CODE (STANDAARD)

#Mastercode • 24 ••

Voorbeeld: #11335577 • 24 ••

Resultaat: Het slot blijft nu open totdat de volgende gebruiker zijn/haar eigen persoonlijke code in het slot invoert, op de volgende manier:

Stap 1 - Voer de code van 4 cijfers in • Sluit het kluisje, dat nu is vergrendeld.

Stap 2 - Voer dezelfde code van 4 cijfers in • Het slot gaat nu open en blijft open totdat de volgende code van 4 cijfers is ingevoerd.

INSTELLEN SPECIALISTCODE

#Mastercode • 99 • Specialistcode • Specialistcode ••

Voorbeeld: #11335577 • 99 • 555555 • 555555 ••

Resultaat: Het slot wordt automatisch ingesteld op B) Functie voor algemeen gebruik. Hiermee kan het slot worden geopend met de geprogrammeerde specialistcode ZONDER dat de ingevoerde eenmalige gebruikerscode hiermee wordt gewist.

Opmerking: Als het slot wordt geopend met een mastercode, wordt de gebruikerscode gewist.

